

## Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対応プリンタをお使いの場合に画像ファイルに記録された撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にします。

**Exif Print**

**重要!** • 対応プリンタの機種名やプリンタのバージョンアップ等については、各プリンタメーカーへお問い合わせください。


## USB DIRECT - PRINTについて

本製品はセイコーエプソン株式会社提携のUSB DIRECT - PRINTに対応しています。本製品はUSB DIRECT - PRINT対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写真選択や印刷開始を指示することができます。

DPOF機能(90ページ)にて登録した情報をもとに、本機をUSB DIRECT - PRINT対応プリンタにUSBクレードルを介して接続するだけで、印刷することができます。




1. DPOF機能(90ページ)で、印刷したい画像をあらかじめ指定します。
2. カメラに付属のUSBケーブルでUSBクレードルとプリンタを接続します。



- USBクレードルにはACアダプターも接続しておいてください。
3. カメラをUSBクレードルにセットします。
  4. プリンタの電源を入れます。
  5. プリンタの印刷用紙をセットします。

6. USBクレードルの[USB] ボタンを押します。
  - カメラにプリントメニューが表示されます。



7. カメラのプリントメニューから“プリント”を選び、[SET]を押します。
  - DPOF機能で指定した画像が自動的に印刷されます。
  - もう一度印刷する場合は、[USB]ボタンを押し直してください。
  - DPOFの設定をしていない場合はメッセージが表示され、DPOFの設定画面(90ページ)が表示されます。このときは、DPOFの設定を行ってから、もう一度プリントの操作を行ってください。
  - カメラのプリントメニューで“DPOF”を選び、[SET]を押すとDPOFの設定ができます(90ページ)。
8. 印刷が終了したら電源が切れます。カメラをUSBクレードルから外します。

**重要!** • 印刷品位や用紙の設定についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

- 対応プリンタの機種名やプリンタのバージョンアップ等については、プリンタメーカーへお問い合わせください。
- 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行わないでください。プリンタがエラーを起すことがあります。
- 印刷を中止したいときは、プリンタ側で操作してください。
- 印刷中でも、しばらくするとカメラの【液晶モニター】が消えます。このとき印刷が終了したとは限りません。印刷の終了はプリンタ側で確認してください。


## お気に入りフォルダを使う

記録した思い出の風景や家族の写真など好きな静止画を「記録フォルダ」(122ページ)から内蔵メモリーの「お気に入りフォルダ」(“FAVORITE”フォルダ)(122ページ)にコピーすることができます。通常の再生では表示されないで、プライベートな画像を持ち歩くのに便利です。メモリーカードを入れ替えても画像は消えませんので、いつでも見ることができます。

## お気に入りフォルダにファイルをコピー(登録)する

1. PLAYモードにして[MENU]を押します。

2. “再生機能”タブ→“お気に入り”を選び、[▶]を押します。



3. [▲][▼]で“登録”を選び、[SET]を押します。

- 内蔵メモリーまたはメモリーカード内のファイル名が表示されます。



4. [◀][▶]で、お気に入りフォルダに登録したいファイルを選びます。
5. [▲][▼]で“登録”を選び、[SET]を押します。
  - 内蔵メモリー内のお気に入りフォルダにファイルを登録します。
6. 設定を終えるには[▲][▼]で“キャンセル”を選び、[SET]を押します。

**参考** • 画像は、320×240pixelsのQVGAサイズにリサイズしてコピーされます。  
• 登録したファイルには、連番(0001～9999)がファイル名として自動的に付けられます。ただし、登録できるファイル数は画質等により異なり、内蔵メモリーの空き容量の範囲内となります。

**重要!** • お気に入りフォルダにリサイズしてコピーされたファイルは、元の画像サイズに戻すことはできません。

## お気に入りフォルダのファイルを表示する

1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “再生機能”タブ→“お気に入り”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で“表示”を選び、[SET]を押します。
4. [◀][▶]で、お気に入りフォルダに登録したファイルを見ていきます。  
[▶]を押す：進みます。  
[◀]を押す：戻ります。




5. 表示を終えるには[MENU]を2回押します。

**参考** • [◀][▶]を押し続けると、画像は早く送られます。


**重要!** • お気に入りフォルダ(“FAVORITE”フォルダ)は内蔵メモリーにのみ作成されるため、パソコン上でお気に入りフォルダのファイルを表示するときは、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセットして、USB通信を行ってください(112、117ページ)。

## お気に入りフォルダから1ファイルずつ消去する

1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “再生機能”タブ→“お気に入り”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で“表示”を選び、[SET]を押します。
4. [▼]()を押します。
5. [◀][▶]で、お気に入りフォルダから消去したいファイルを選びます。
6. [▲][▼]で“消去”を選び、[SET]を押します。
  - 消去を中止したいときは“キャンセル”を選んでください。
7. 消去を終えるには[▲][▼]で“キャンセル”を選び、[SET]を押します。

**重要!** • お気に入りフォルダのファイルは、86ページの消去操作により消去することはできません。ただし、フォーマット操作(106ページ)を行うと、消去されてしまいます。

## お気に入りフォルダの全ファイルを消去する

1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “再生機能”タブ→“お気に入り”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で“表示”を選び、[SET]を押します。
4. [▼]()を押します。
5. [◀][▶]で“全ファイル消去”を選び、[SET]を押してすべてのファイルを消去します。

**重要!** • お気に入りフォルダのファイルは、86ページの消去操作により消去することはできません。ただし、フォーマット操作(106ページ)を行うと、消去されてしまいます。


## その他の設定について

### カメラの音を設定する

4種類の音(起動音/ハーフシャッター音/シャッター音/操作音)とその音量を設定することができます。

### 4種類の音を設定する

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“操作音”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で設定したい音を選び、[▶]を押します。



4. [▲][▼]で設定内容を選び、[SET]を押します。  
サウンド1～5 : 内蔵されたサンプル音が鳴ります。  
切 : 音は鳴りません。

**参考** • 初期設定は、すべて“サウンド1”となります。

## 音量を設定する

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“操作音”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で“音量”を選びます。
4. [◀][▶]で再生したい音量を選び、[SET]を押します。
  - 音量は[0](小)～[7](大)の8段階の間で設定できます。
  - 音量を[0]に設定すると、音は鳴りません。

**参考** • 初期設定は、[3]となります。

### 起動画面のオン/オフを切り替える

RECモードで電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起動画面として、【液晶モニター】に約2秒間表示するかどうかを切り替えることができます。

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“起動画面”を選び、[▶]を押します。
3. [◀][▶]で設定したい起動画面を表示させます。
4. [▲][▼]で設定内容を選び、[SET]を押します。  
入 : 設定時に表示していた画像を起動画面として表示します。  
切 : 起動画面は表示しません。

**参考** • 設定可能な画面は、下記の通りです。  
 — 既に内蔵されている専用画像  
 — 撮影した静止画  
 — 撮影した音声付き静止画  
 — 撮影した200KB以下のムービー画像

- 起動画像に設定した撮影画像(静止画/ムービー画像)は、起動画像メモリに登録されます。このメモリには、画像は一つしか登録できません。起動画面を別の撮影画像に変更すると、メモリ内の画像は上書きされてしまいますので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する前の画像データが必要となります。
- 登録した起動画像は、フォーマット操作(106ページ)を行うと消去されます。
- 音声付き静止画を起動画面に設定したとき、音声は再生されません。

### エンディング画面に表示する画像を設定する

カメラの電源が切れる前に、カメラに記録した画像をエンディング画面として表示する機能です。カメラで撮影した静止画や動画をエンディング画面として設定できます。

### エンディング機能を設定する

1. カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します(112ページ)。
2. エンディング画面として使用する画像データを、内蔵メモリのルートディレクトリ(第一階層)に入れます。



Windowsの場合



Macintoshの場合

- ご使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になっていると拡張子は表示されません。例：CIMG0001
- メモリーカードをご使用の場合は、カメラからカードを抜いてからファイルをコピーしてください。

### 3. 画像データのファイル名を次のように変更します。

静止画の場合 : ENDING.JPG  
動画の場合 : ENDING.AVI



Windowsの場合



Macintoshの場合

- ご使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になっている場合は、拡張子(.JPGや.AVI)を入れないでください。例：ENDING

以上で設定が完了しました。内蔵メモリーをお使いの場合でもメモリーカードをお使いの場合でも【電源ボタン】を押して電源が切れる前にエンディング画面が表示されます。

**重要!** • 静止画(JPEG)、動画(AVI)のみ設定可能です。

- カメラで撮影した画像がエンディングの対象となります。他の画像が入っているとエンディング機能が動作しない場合があります。
- 内蔵メモリーをフォーマットするとエンディング画面に設定されたファイルも削除されます。
- 静止画と動画の両方がエンディング画面として設定されている場合は動画がエンディング画面として選択されず。
- エンディング画面を途中で止めることはできませんので、動画をエンディング画面に設定される場合は、時間の短いものをおすすめします。

## エンディング画面に表示する画像の設定を解除する

1. カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します(112ページ)。
2. 内蔵メモリーに入れたENDING.JPGまたはENDING.AVIのファイル名を変更するか、画像データを削除します。

## ファイルの連番のカウント方法を切り替える

撮影時にファイル(画像データ)に付く連番(88ページ)のカウント方法を切り替えることができます。

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“ファイルNo.”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で設定内容を選び、[SET]を押します。  
メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルを消去したり、メモリーカードを交換しても、記憶した連番からファイル名を付けます。  
メモリしない : ファイルの連番は記憶せずに、最大の連番+1からファイル名を付けます。

## アラームを鳴らす

指定した時刻にアラームを鳴らし、同時に指定した画像を表示できます。最大3つの時刻を設定できます。

## アラームを設定する

1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “再生機能”タブ→“アラーム”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で設定したいアラームを選び、[▶]を押します。
4. [◀][▶]で項目を選び、[▲][▼]で設定内容を選びます。
  - 時刻、1回/毎日、オン/オフが設定できます。
5. [DISP]を押します。
  - ここで[SET]を押してもアラームの設定を終えることができます。
6. [◀][▶]で表示したい画像を選び、[SET]を押します。
7. 内容を確認して[SET]を押します。
  - アラームの優先順は設定1、設定2、設定3です。

## アラームを止める

アラームは電源をオフにした状態で、設定した時刻になると約1分間鳴り続けます。その後、電源オフの状態に戻ります。途中で止めたい場合は、何かボタンを押してください。USBクレードル上で充電中の場合は、USBクレードルの[USB]、[PHOTO]ボタン、カメラのボタンを押してください。

- 重要!** • アラームは次の場合は鳴りません。
- 電源がオンになっている
  - USB通信中
  - フォトスタンド機能使用中

## 日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイム(自宅の日時)を設定してから、日時の設定を行います。

- 重要!** • 日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる地域に正しく設定しないとワールドタイム(104ページ)の日時が正しく表示されませんのでご注意ください。

## ホームタイムの都市を設定し直す

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“ワールドタイム”を選び、[▶]を押します。
  - 現在設定されている内容が表示されます。
3. [▲][▼]で“自宅”を選び、[▶]を押します。
4. [▲][▼]で“都市”を選び、[▶]を押します。
5. [▲][▼][◀][▶]で自宅の地域を選び、[SET]を押します。
6. [▲][▼]で自宅の都市を選び、[SET]を押します。
  - 日本で使う場合は“Tokyo”を選んでください。
7. [SET]を押して、設定を終了します。

## ホームタイムの日時を設定し直す

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“日時設定”を選び、[▶]を押します。
3. 日付と時刻を合わせます。  
[▲][▼] : カーソル(選択枠)の部分の数字などを変えます。  
[◀][▶] : カーソル(選択枠)を移動します。  
[DISP] : 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。
4. [SET]を押して、設定を終了します。

## 日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶことができます。

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“表示スタイル”を選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で設定内容を選び、[SET]を押します。  
例) 2003年12月24日  
年/月/日 : 03/12/24  
日/月/年 : 24/12/03  
月/日/年 : 12/24/03



## ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都市(32タイムゾーン)に対応しています。

## ワールドタイムを表示させる

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“ワールドタイム”を選び、[▶]を押します。
  - 現在設定されている内容が表示されます。
3. [▲][▼]で“訪問先”を選びます。  
自宅 : 購入時に設定した自宅の日時を表示します。  
訪問先 : 訪問先として設定した都市の日時を表示します。
4. [SET]を押して、設定を終了します。

## ワールドタイムを設定する

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“ワールドタイム”を選び、[▶]を押します。
  - 現在設定されている内容が表示されます。
3. [▲][▼]で“訪問先”を選び、[▶]を押します。
  - 自宅の都市について設定する場合は、“自宅”を選びます。
4. [▲][▼]で“都市”を選び、[▶]を押します。
5. [▲][▼][◀][▶]で訪問先の地域を選び、[SET]を押します。  

6. [▲][▼]で訪問先の都市を選び、[SET]を押します。
  - 現在設定されている内容が表示されます。  

7. [SET]を押して、設定を終了します。

## サマータイムを設定する

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“ワールドタイム”と選び、[▶]を押します。
  - 現在設定されている内容が表示されます。
3. [▲][▼]で“訪問先”を選び、[▶]を押します。
  - 自宅の都市について設定する場合は、“自宅”を選びます。
4. [▲][▼]で“サマータイム”を選び、[▶]を押します。
5. [▲][▼]でサマータイムの設定を選びます。
 

入：サマータイムになります。

切：通常の時刻になります。
6. [SET]を押します。
  - 現在設定されている内容が表示されます。
7. [SET]を押して、設定を終了します。

## 表示言語を切り替える

画面のメッセージを10の言語の中から選ぶことができます。

1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“Language”と選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼][◀][▶]で設定内容を選び、[SET]を押します。
 

日本語	: 日本語
English	: 英語
Français	: フランス語
Deutsch	: ドイツ語
Español	: スペイン語
Italiano	: イタリア語
Português	: ポルトガル語
中國語	: 中国語(繁体)
中国語	: 中国語(簡体)
한국어	: 韓国語

## 内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべて消去されます。

- 重要!** 内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- ファイルデータにメモリープロテクト(89ページ)をかけていても、内蔵メモリーをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。
  - お気に入りに登録した画像(95ページ)や、ベストショットモードでカスタム登録した内容(57ページ)についても消去されますのでご注意ください。起動画面に設定した画像(99ページ)も消去されます。

1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認します。
  - もしもメモリーカードが入っている場合は、取り出してください(108ページ)。
2. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
3. “設定”タブ→“フォーマット”と選び、[▶]を押します。
4. [▲][▼]で“フォーマット”を選び、[SET]を押します。
  - フォーマットを実行しないときは、“キャンセル”を選んでください。

## メモリーカードを使用する

本機は、市販のメモリーカード(SDメモリーカードまたはMMC<マルチメディアカード>)を使用することにより、記録用のメモリーを拡張することができます。また、内蔵のフラッシュメモリーからメモリーカードに、またはメモリーカードから内蔵フラッシュメモリーにファイルをコピーすることもできます。



- ファイルが記録されるメモリーは、次のように自動的に切り替わります。

メモリーカードを入れていないときは	→	内蔵メモリーに記録されます。
メモリーカードを入れているときは	→	メモリーカードに記録されます。

- メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することはできません。

- 重要!**
- メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC(マルチメディアカード)を使用してください。他のメモリーカードをお使いの場合は動作保障できません。また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カシオホームページ(<http://www.casio.co.jp/>)をご覧ください。
  - メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。
  - カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。
  - SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安があるときは使用してください。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しないと各操作が実行できません。
  - 静電気、電氣的ノイズ等により記録したデータが消滅または破壊することがありますので、大切なデータは別のメディア(CD-R、CD-RW、MOディスク、ハードディスクなど)にバックアップして控えることをおすすめします。

## メモリーカードを使用する

## メモリーカードを使う

- 重要!**
- メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行ってください。
  - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようすると破損の恐れがあります。

## メモリーカードを入れる

1. 本体側面の【電池カバー】を押しながら、矢印の方向にスライドさせて開きます。
2. メモリーカードの表面を上(【液晶モニター】側)にして、【メモリーカード挿入口】にしっかり押し込みます。




表面 裏面

3. 【電池カバー】を図のように矢印の方向に押しつけながら、スライドして閉めます。



## メモリーカードを取り出す

1. メモリーカードを押すと、メモリーカードが少し出てきます。
2. メモリーカードを引き抜きます。



- 重要!**
- 故障の原因となりますので、【メモリーカード挿入口】にはメモリーカード以外のものを入れないでください。
  - 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。
  - 【動作確認用ランプ】が点滅している間にメモリーカードを取り出さないでください。撮影された画像がメモリーカードに記録されなかったり、メモリーカードを破壊する場合があります。

## メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容がすべて消去されます。

- 重要!** ●メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格非準拠と、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
- メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
  - ファイルデータにメモリープロテクト(89ページ)をかけていても、メモリーカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。

1. 本機にメモリーカードを入れます。
2. 電源を入れ、RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
3. “設定”タブ→“フォーマット”を選び、【▶】を押します。
4. 【▲】【▼】で“フォーマット”を選び、【SET】を押します。
  - フォーマットを実行しないときは、“キャンセル”を選んでください。

## メモリーカードのご注意

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC(マルチメディアカード)を使用してください。他のメモリーカードをお使いの場合は動作保障できません。
- また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カシオホームページ(<http://www.casio.co.jp>)をご覧ください。
- 静電気、電氣的ノイズ等により記録したデータが消滅または破壊することがありますので、大切なデータは別のメディア(MOディスク、ハードディスクなど)にバックアップして控えをとることをおすすめします。
- 万メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカードのフォーマットの操作で復帰できますが、外出先などでこの操作を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれることをおすすめします。
- 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいただくことをおすすめいたします。
- フォーマットの操作を行うときは、充電式電池をフル充電状態にしてから行ってください。フォーマット中に電源が切れると正しくフォーマットが行われず、メモリーカードが正常に使用できない場合があります。

## ファイルをコピーする

内蔵フラッシュメモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコピーすることができます。

- 重要!** ●コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他のファイルはコピーできませんので、ご注意ください。
- 音声付き画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコピーします。

## 内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーする

ファイルのコピーは、一括で行われます。

1. 本機にメモリーカードを入れます。
2. 電源を入れ、PLAYモードにして【MENU】を押します。
3. “再生機能”タブ→“コピー”を選び、【▶】を押します。



4. 【▲】【▼】で“内蔵→カード”を選び、【SET】を押します。
  - コピーが始まり、“処理中ですしばらくお待ちください”と表示されます。
  - コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にあるファイルを表示します。

## メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコピーする

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。

1. 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーする」の手順1～3と同じ操作を行います。
2. 【▲】【▼】で“カード→内蔵”を選び、【SET】を押します。
3. 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
4. 【▲】【▼】で“コピー”を選び、【SET】を押します。
  - コピーが始まり、“処理中ですしばらくお待ちください”と表示されます。
  - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻ります。
  - 手順3～4をくり返して、他の画像をコピーすることができます。
5. 【MENU】を押して、コピーの操作を終了します。

**参考** ●ファイルは内蔵メモリー内の一番大きい番号のフォルダにコピーされます。

## パソコンでファイルを見る

このカメラは、USBクレードルを介してUSB端子を備えたパソコンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保存することができます。USB接続を行うには、使用するパソコンによっては付属のCD-ROMからUSBドライバをパソコンにインストールする必要があります。

## お持ちのパソコンがWindowsの場合

パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

1. Windows98/Me/2000を使っている場合はUSBドライバをパソコンにインストールする。
  - 初めて使用するときだけ必要です。
  - Windows XPの場合はインストールの必要はありません。



2. カメラとパソコンをUSBクレードルで接続する。




3. 画像ファイルを見る／コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。




1. Windows98/Me/2000をお使いの場合は、操作2へ進んでください。WindowsXPをご使用の場合は、USBドライバをインストールする必要はありませんので、操作6に進んでください。
  - この操作手順はWindows98をもとに制作されています。
2. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
3. MENU上の「日本語」をクリックします。
4. 「USB driver」の「インストール」をクリックします。
  - インストールが開始されます。
5. セットアップ完了の画面が出たら「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」をチェックして「完了」をクリックし、パソコンを再起動させます。


6. 付属の ACアダプターをUSBクレードルの[DC IN 5.3V]と家庭用コンセントに接続します。




7. 付属のUSBケーブルでUSBクレードルとパソコンのUSB端子を接続します。



- USBケーブルをパソコンとUSBクレードルに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
  - USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。
8. カメラの電源を切ってから、カメラをUSBクレードルの上にセットします。
    - カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。




9. USBクレードルの[USB]ボタンを押します。
  - 「新しいハードウェア…」とダイアログが表示され、自動的にカメラ内のメモリーカードまたは、内蔵のメモリーが認識されます。次回からはパソコンとカメラをUSBクレードルを介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードまたは、内蔵のメモリーを認識します。
  - 「[USB]ボタンを押すとUSBモードになり、クレードルの[USBランプ]が緑色に点灯します(141ページ)。
  - パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブル ディスク」がガイダンスが表示されることがあります。この場合は、ガイダンスを閉じてください。



10. 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。



11. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。
  - メモリーカードまたは、内蔵のメモリーは「リムーバブルディスク」として認識されています。



リムーバブルディスク

12. 「Dcim」フォルダをダブルクリックします。



Dcim

13. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。



14. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。



- ファイル名については「メモリー内のディレクトリ構造」(122ページ)を参照ください。

15. ファイルを保存する場合は「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを「マイドキュメント」にドラッグアンドドロップします。

- 「Dcim」フォルダ (画像ファイルが保存されているフォルダ) が「マイドキュメント」フォルダにコピーされます。

**重要!** • カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。

16. USB接続を終えます。

- WindowsMe/98の場合：USBクレードルの[USB]ボタンを押し、[USB]ランプが消灯したのを確認してから、カメラをUSBクレードルから取りはずします。
- Windows2000/XPの場合：パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスの左クリックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択します。その後、USBクレードルの[USB]ボタンを押し、[USB]ランプが消灯したのを確認してから、カメラをUSBクレードルから取りはずします。

## USB接続時のご注意

- 接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。
- 必ずUSBクレードルにACアダプターを接続して、カメラの電源を供給してください。
- カメラの[モードスイッチ]がどの位置にあっても、USBでの通信ができます。
- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくことはお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

**お持ちのパソコンがMacintoshの場合**

Macintoshにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

**重要!** Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2以降)では、OS標準のUSBドライバを使用します。

1. カメラとMacintoshをUSBクレードルで接続する。




2. 画像ファイルを見る／コピーする。


具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。

**重要!** 内蔵フラッシュメモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセットしてください。

1. 付属の ACアダプターをUSBクレードルの[DC IN 5.3V]と家庭用コンセントに接続します。



2. 付属のUSBケーブルでUSBクレードルとパソコンのUSB端子を接続します。




117

- USBケーブルをパソコンとUSBクレードルに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

3. カメラの電源を切り、カメラをUSBクレードルの上にセットします。


- カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。



118

4. USBクレードルの[USB]ボタンを押します。

- [USB]ボタンを押すとUSBモードになり、クレードルの[USBランプ]が緑色に点灯します(141ページ)。



5. カメラ内のメモリーカードまたは内蔵のメモリーがドライブとして認識されます。

- Mac OS のバージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合があります。
- 次回からはMacintoshとカメラをUSBクレードルを介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードや内蔵のメモリーをドライブとして認識します。



6. 表示されたドライバー「DCIM」フォルダー見たい画像の入ったフォルダの順でダブルクリックします。

7. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。

- ファイル名については「メモリー内のディレクトリ構造」(122ページ)を参照ください。

8. ファイルを保存する場合は「DCIM」フォルダを保存したいフォルダにドラッグアンドドロップします。

- 「DCIM」フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーされます。

**重要!** カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。

9. USB接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴミ箱へドラッグアンドドロップします。その後、USBクレードルの[USB]ボタン押し、[USB]ランプが消灯しているのを確認してから、カメラをUSBクレードルから取りはずします。

**USB接続時のご注意**

- 接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。
- 必ずUSBクレードルにACアダプターを接続して、カメラの電源を供給してください。
- カメラの【モードスイッチ】がどの位置にあっても、USBでの通信ができます。
- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくことはお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

119

**パソコンでいろいろなことができます**


撮影画像をパソコンでさまざまな活用することができます。活用方法については、下記のページを参考にしてください。

- アルバム形式で見たい  
.....「アルバム機能を使う」(125ページ)
- アルバム形式で印刷したい  
.....「アルバム機能を使う」(125ページ)
- 画像を自動取り込み／管理したい  
.....「ソフトをインストールする」(131ページ)を参照して、PhotoLoaderをインストールしてください。
- 画像をレタッチ(加工)したい  
.....「ソフトをインストールする」(131ページ)を参照して、Photohandsをインストールしてください。

**メモリーカードを直接接続して取り込む**

パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行うことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なります。代表的な接続方法は次の通りです。


- SDメモリーカードスロットのある機種  
SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種  
市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。  
具体的な使用方法是PCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)とパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。




120

### 前記以外の機種

- 1) 市販のSDメモリーカード用リーダー／ライターを使用します。  
具体的な使用方法はSDメモリーカード用リーダー／ライターに付属の取扱説明書を参照ください。



- 2) 市販のPCカード用リーダー／ライターと市販のPCカードアダプター（SDメモリーカード／MMC用）を使用します。  
具体的な使用方法はPCカード用リーダー／ライターとPCカードアダプター（SDメモリーカード／MMC用）に付属の取扱説明書を参照ください。



### メモリー内のデータについて

本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファイルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目的とした規格です。

### DCF規格について

DCF規格対応の機器（デジタルカメラやプリンターなど）の間で画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内のディレクトリ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリンターで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

### メモリー内のディレクトリ構造

#### ■ディレクトリ構造

<▼DCIM▼>	(DCIMフォルダ)
└─ 100CASIO	(記録フォルダ)
CIMG0001.JPG	(画像ファイル)
CIMG0002.AVI	(ムービーファイル)
CIMG0003.WAV	(音声ファイル)
CIMG0004.JPG	(音声付き静止画／画像ファイル)
CIMG0004.WAV	(音声付き静止画／音声ファイル)
...	
└─ 101CASIO	(記録フォルダ)
102CASIO	(記録フォルダ)
...	
└─ ALBUM	(アルバムフォルダ)
INDEX.HTM	(アルバムのHTMLファイル)
<▼FAVORITE▼>*	(お気に入りフォルダ)
└─ CIMG0001.JPG	(記録ファイル)
└─ CIMG0002.JPG	(記録ファイル)
└─ ...	
<▼MISC▼>	(DPOFファイルを収めたフォルダ)
└─ AUTPRINT.MRK	(DPOFファイル)
<▼SCENE▼> *	(ベストショット用フォルダ)
└─ UEZ4Q001.JPE	(カスタム登録されたシーンファイル)
└─ UEZ4Q002.JPE	(カスタム登録されたシーンファイル)
└─ ...	

※ 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。

### ■フォルダ／ファイルの内容

- DCIMフォルダ  
デジタルカメラで扱うファイル全てを収めたフォルダです。
- 記録フォルダ  
デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル  
デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。  
拡張子は「JPG」です。
- ムービーファイル  
デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。  
拡張子は「AVI」です。
- 音声ファイル  
音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
- 音声付き静止画／画像ファイル  
音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は「JPG」です。
- 音声付き静止画／音声ファイル  
音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
- アルバムフォルダ  
アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。

- アルバムのHTMLファイル  
アルバム機能で使用するファイルです。拡張子は「HTM」です。
- お気に入りフォルダ  
お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。  
320×240pixelsの画像として収められています。
- DPOFファイルを収めたフォルダ  
DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- ベストショット用フォルダ(内蔵メモリーのみ)  
カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。
- カスタム登録されたシーンファイル(内蔵メモリーのみ)  
ベストショットモードで使用するファイルです。

### このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- EX-Z4で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル

※ DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

### パソコン上で内蔵メモリー／メモリーカードを扱うときの注意点

- メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存する際は「DCIM」フォルダごと保存してください。その際「DCIM」フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハードディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で「DCIM」に戻してからご使用ください。本機では「DCIM」以外の名前のフォルダは認識されません。「DCIM」フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。



# パソコンでファイルを活用する


アルバム機能を使用するとパソコンにアルバム形式で画像を表示させることができます。また、付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアをインストールすることで、パソコンでのファイルの自動取り込みや画像のレタッチをすることができます。

## アルバム機能を使う


アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトしたHTMLファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷することができる機能です。



アルバム



一覧表示



情報表示

- 本機で作成したアルバムは、次のWebブラウザで見たり、印刷することができます。ただし、Windows 2000/98で動画を再生する場合はDirect Xが必要です。

Microsoft Internet Explorer Ver 5.5以上

## アルバムを作成する

1. **PLAYモードにして[▲] (⏏)を押します。**



レイアウト見本

2. **[▲][▼]で“作成”を選び、[SET]を押します。**

- アルバムの作成を開始し、`処理中ですしばらくお待ちください`と表示します。
- アルバムの作成が終了すると、アルバム作成メニューに入る前の画面に戻ります。
- アルバムを作成すると、内蔵メモリーまたはメモリーカード内の“ALBUM”フォルダの中に“INDEX.HTM”ファイル、その他アルバム用のファイルが作成されます。

125

## パソコンでファイルを活用する

- 重要!**
- アルバム作成中に次の操作を行うと、アルバム用のファイルが作成されないばかりでなく、画像データ等のメモリー内のデータが破壊される恐れがあります。アルバム作成中は、下記の操作は絶対に行わないでください。
    - ー【電池カバー】を開ける
    - ーメモリーカードを抜く
    - ーその他異常操作
  - アルバム作成中にメモリーが一杯になったときは、`メモリーがいっぱいです`と表示した後、アルバムの作成を中止します。
  - 電池が切れかかっているときは、アルバムが正常に作成されない場合があります。
  - アルバムの詳細設定で`自動作成`をする／しないのどちらに設定していても、[SET]を押すと、アルバムの作成を自動的に開始します(128ページ)。

## アルバムのレイアウトを選ぶ

10種類のレイアウトの中から、表示したときのレイアウトを選ぶことができます。

1. **PLAYモードにして[▲] (⏏)を押します。**
2. **[▲][▼]で“レイアウト”を選びます。**
3. **[◀][▶]で、表示したいレイアウトを選びます。**
  - **[◀][▶]**を押すと、画面右横のレイアウト見本が切り替わります。


- 重要!**
- レイアウト見本上に表示されるのはアルバムのレイアウトおよび背景色です。一覧／情報表示きかどうかや用途の内容(閲覧／WEB／プリント)は表示されません。

126

## パソコンでファイルを活用する

### アルバムの詳細を設定する

1. **PLAYモードにして[▲] (⏏)を押します。**
2. **[▲][▼]で“設定”を選び、[▶]を押します。**
3. **[▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押します。**
  - 各設定項目の設定内容につきましては、以降をご覧ください。
4. **[▲][▼]で設定内容を選び、[SET]を押します。**



### ■ 背景色を選ぶ

アルバムの背景色を白／黒／グレーの中から選ぶことができます。

- 背景色を選ぶと、一つ前の画面で表示されていたレイアウト見本上に選んだ色が表示されます。

### ■ タイプを選ぶ

アルバムのタイプを、標準タイプと一覧／情報付きタイプに切り替えることができます。

標準タイプ : 選んだレイアウトに従って画像を表示するタイプです。

一覧／情報付きタイプ : アルバム表示の他、画像の簡単な一覧表示や撮影時の情報を同時に表示できるタイプです。

127

## パソコンでファイルを活用する

### ■ 用途を選ぶ

- 閲覧 : まず、簡易画像でアルバム表示されますので、簡単に画像を確認したりホームページ上で素早く閲覧したい場合に便利です。また、画像をクリックすると、大きな画像が表示されますので細部を確認したり、画像を1枚ずつきれいに印刷したい場合にお使いください。AVIファイルをクリックすると動画を再生します。CD-Rなどにコピーして配布するときなどに最適です。
- WEB : 簡易画像でアルバム表示され、簡単に画像を確認したり、ホームページ上で素早く閲覧したい場合に便利です。`DCIM`フォルダ内にあるデータ量の少ない`ALBUM`のみで動作しますので、特にインターネットで利用するとき素早くアップロードできます。ただし、画像の拡大や動画の再生はできません。
- プリント : 詳細画像でアルバム表示するため、アルバムをきれいに印刷したい場合にお使いください。ただし、表示するのに時間がかかる場合があります。また、画像の拡大や動画の再生はできません。

### ■ 自動作成をする／しないを設定する

アルバム用のファイルを、電源を切ったときに自動的に作成するかどうかを設定することができます。

入 : 電源を切ったとき、内蔵メモリーまたはメモリーカード内にアルバム用のファイルを自動的に作成します。

切 : 電源を切ったとき、アルバム用のファイルを自動的に作成しません。

- 重要!**
- 自動作成を`入`に設定している場合、電源を切ると【液晶モニター】は消灯しますが、緑の【動作確認用ランプ】は数秒間点滅しています。この間はアルバム用のファイルを作成していますので、下記の操作は絶対に行わないでください。
    - ー【電池カバー】を開ける
    - ーメモリーカードを抜く
    - ーその他異常操作

**参考**

- 自動作成を`入`に設定すると、電源を切るときにアルバム用のファイルを作成するため、メモリー内の画像枚数に応じて、電源が切れるまでの時間が長くなります。もし、アルバム機能を使用しない場合は、自動作成を`切`に設定することをおすすめします。`切`に設定すると電源が切れるまでの時間が短くなります。

128

## アルバムファイルを見るには

アルバムファイルはパソコンで使用しているWebブラウザで見たり、印刷することができます。

1. 内蔵メモリーまたはメモリーカード内のデータをパソコンに読み込むか、メモリーカードをパソコンに接続します(112、120ページ)。

2. 内蔵メモリーまたはメモリーカード内の“DCIM”フォルダの中の“ALBUM”フォルダを開きます。

3. “INDEX.HTM”ファイルをWebブラウザで開きます。

- 内蔵メモリーまたはメモリーカード内のフォルダの画像が一覧表示されます。

一覧／情報付きタイプの場合




4. 一覧／情報付きタイプでアルバムを作成した場合は、インターネットのホームページを見る要領で下記の部分をクリックして操作します。

アルバム：カメラで作成したアルバムが表示されます。


一覧表示：フォルダ内の画像の一覧が表示されます。

情報表示：各画像の情報が表示されます。

- 用途を“閲覧”に設定しているとき、パソコン上に表示されている画像をダブルクリックすると、撮影したサイズそのままの大きさの画像が表示されます。



アルバム



一覧表示



情報表示

- 表示される画像情報の内容
  - ファイルサイズ
  - 画像サイズ
  - 撮影画質
  - 撮影モード
  - 露出モード
  - 測光方式
  - シャッタースピード
  - 絞り
  - 露出補正
  - 測距方式
  - AFエリア
  - フラッシュモード
  - シャープネス
  - 彩度
  - コントラスト
  - ホワイトバランス
  - 感度
  - フィルター
  - 色強調
  - フラッシュ光量
  - デジタルズーム
  - 訪問先
  - 撮影日時
  - モデル名

- 参考
- アルバム部分を印刷する場合は、Webブラウザの設定を下記のようにしておくことをおすすめいたします。
    - アルバムが表示されているフレームを選択する。
    - なるべく余白を少なくする。
    - 背景の色を印刷可能な設定にする。
  - 印刷や設定のしかたについては、Webブラウザの取扱説明書をお読みください。

5. アルバムを終了するには、Webブラウザを終了してください。

## アルバムを保存するには

- 内蔵メモリーまたはメモリーカード内の“DCIM”フォルダごとパソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存してください。“ALBUM”フォルダだけでは、必要なファイルが保存されませんのでご注意ください。保存後は“DCIM”内のファイルを更新したり消去しないでください。新たに画像を加えたり、消去したりすると、アルバムが正常に表示されなくなることがあります。
- メモリーカードを再びデジタルカメラで使用するときは、以前のファイルをすべて消去するか、フォーマットしてから使うことをおすすめします。ただし、フォーマットすると、メモリー内のデータはすべて消えます。
- “用途”の設定を“WEB”にした場合は“ALBUM”フォルダのみでもアルバムを見ることができます。データ量が少ないので、素早くインターネットにアップロードすることができます。

## ソフトをインストールする

## 付属のCD-ROMについて

付属のCD-ROMには、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

USBドライバ(マストレージ)  
(Windows用)

デジタルカメラとパソコンをUSB接続するためのソフトです。

※ Windows XPではCD-ROM内のUSBドライバをインストールしないでください。USBケーブルでパソコンと接続するだけで、USB通信ができます。

## Photo Loader(Windows用／Macintosh用)

JPEG/AVI形式で保存された画像／動画データを、デジタルカメラからパソコンに自動で取り込み、HTML形式のファイルで画像整理を行えるソフトです。音声付き画像とボイスレコードのWAVファイルも取り込みます。

## Photohands(Windows用)

画像データをタッチしたり、印刷するためのソフトです。

## DirectX(Windows用)

デジタルカメラで撮影した動画ファイルを、Windows 98/2000で扱うためのコーデックが含まれる機能拡張ツールです。Windows XP/Meにはインストール不要です。

## Acrobat Reader(Windows用)

電子文書化されたPDFファイルを読むためのソフトです。CD-ROM内に収録されているPhoto Loader、Photohandsの取扱説明書を読むために使用します。音声付き画像とボイスレコードのWAVファイルも取り込みます。

- 参考
- Photo Loader、Photohandsの操作方法に関する説明は、電子文書(PDFファイル)化され付属のCD-ROM内に収録されています。その取扱説明書をパソコンのディスプレイ上で表示する方法も本書に記載されていますので、「取扱説明書(PDFファイル)を読む」(134、136ページ)をよくお読みください。

## パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なります。以下の手順に従って確認してください。

## Windows

付属のCD-ROM内の「お読みください」ファイルを参照して、使用するソフトの動作環境を確認してください。

## Macintosh

付属のCD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルをブラウザソフトでご覧ください。

**重要!** 付属のCD-ROMは、Mac OS X(10.0)には対応していません。

## インストールする

付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアを、パソコンにインストールします。

**参考** • 既にパソコンにインストールしているソフトウェアは、バージョンを確認していただき、古い場合は、新たにインストールし直してください。

## Windows

### ■ 準備

1. パソコンを起動させ、CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れるとMENUが自動的に起動します。
  - パソコンの設定によっては自動的にMENUが始まらない場合があります。この場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開きMENU.exeをダブルクリックして起動させてください。
2. MENU上の「日本語」をクリックします。
  - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合は[English]をクリックしてください。

133

## ■ ソフトのインストール

1. インストールしたいアプリケーションソフトの「インストール」をクリックします。
2. 手順にしたがってインストールします。

**重要!** • Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」をご覧ください。手順をご確認願います。手順通りにインストールしない場合、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。

- Windows XP以外では、USBドライバをインストールする前に、パソコンとカメラを接続しないでください。

134

## ■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

1. “取扱説明書”のお読みになりたいアプリケーションソフトの名前をクリックします。

**重要!** • 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、「ソフトのインストール」でAdobe Acrobat Readerをインストールしてください。

## ■ ユーザ登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザ登録をすることができます。ユーザ登録をするには、パソコンがインターネットに接続されていることが必要です。

※会員制Webサイト「QVNet」[ExlimオフィシャルWebサイト(159ページ)]へのユーザ登録となります。ユーザ登録で登録いただいた個人情報の取り扱いに関しては、Webサイト上の「QVNetをご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザ登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザ登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

1. 「オンラインユーザ登録」をクリックします。
  - Webブラウザソフトが起動し、ユーザ登録が可能になります。画面の指示に従ってユーザ登録を行ってください。
2. ユーザ登録が終了したら、インターネットの接続を終了してください。

## ■ 終了

1. 「終了」をクリックします。
  - MENUを終了します。

135

## ■ ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするアプリケーションソフトの「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
3. 「ソフトウェアについて」をクリックします。
4. インストールするソフトウェア名をクリックし、インストール方法を確認します。
5. 手順にしたがってインストールします。

**重要!** • Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」ファイルをご覧ください。手順をご確認願います。手順通りにインストールしない場合、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。

## ■ 取扱説明書(PDFファイル)を読む

1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
3. 「取扱説明書を読む」をクリックします。
4. 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表示させます。

**重要!** • 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、アドビシステムズ(株)のホームページより Adobe Acrobat Reader をダウンロードして、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。

## ■ ユーザ登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザ登録をすることができます。Exlimオフィシャルサイトに登録を行ってください。

※会員制Webサイト「QVNet」[ExlimオフィシャルWebサイト(159ページ)]へのユーザ登録となります。ユーザ登録で登録いただいた個人情報の取り扱いに関しては、Webサイト上の「QVNetをご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザ登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザ登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

136

メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目の一覧表です。

●下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。

RECモード

●撮影設定タブメニュー

撮影モード	静止画 /  BS ベストショット /  ムービー /  静止画+音 /  ボイスレコード
セルフタイマー	10秒 / 2秒 / ×3 / 切
サイズ	2304 × 1728 / 2304 × 1536 (3:2) / 1800 × 1200 / 1280 × 960 / 640 × 480
画質	高精細 / 標準 / エコノミー
EVシフト	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
ホワイトバランス	オート / 太陽光 / 日陰 / 電球 / 蛍光灯 / マニュアル
ISO 感度	オート / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400
AFエリア	スポット / マルチ
グリッド表示	入 / 切
デジタルズーム	入 / 切
撮影レビュー	入 / 切
左右キー設定	撮影モード / EVシフト / ホワイトバランス / ISO感度 / セルフタイマー / 切

●モードメモリタブメニュー

撮影モード	入 / 切
フラッシュ	入 / 切
フォーカス方式	入 / 切
ホワイトバランス	入 / 切
ISO 感度	入 / 切
AFエリア	入 / 切
デジタルズーム	入 / 切
MF位置	入 / 切
ズーム位置	入 / 切

付録

●設定タブメニュー

操作音	起動音 / ハーフシャッター / シャッター / 操作音 / 音量
起動画面	入 (画像選択) / 切
ファイルNo.	メモリする / メモリしない
ワールドタイム	自宅 / 訪問先 ホームタイムの詳細設定 (都市名、サマータイムなど) ワールドタイムの詳細設定 (都市名、サマータイムなど)
日付表示スタイル	年/月/日 / 日/月/年 / 月/日/年
日時設定	日付と時刻の設定
Language	日本語 / English / Français / Deutsch / Español / Italiano / Português / 中国語 / 中国語 / 한국어
スリープ	30秒 / 1分 / 2分 / 切
オートパワーオフ	2分 / 5分
フォーマット	フォーマット / キャンセル
リセット	リセット / キャンセル

PLAYモード

●再生設定タブメニュー

スライドショー	開始 / 表示画像 / 時間 / 間隔
カレンダー表示	—
お気に入り	表示 / 登録 / キャンセル
DPOF	選択画像 / 全画像 / キャンセル
プロテクト	オン / 全ファイル / オン / キャンセル
回転表示	回転 / キャンセル
リサイズ	1280 × 960 / 640 × 480 / キャンセル
トリミング	—
アフレコ	—
アラーム	アラームの詳細設定
コピー	内蔵 → カード / カード → 内蔵 / キャンセル


●設定タブメニュー

操作音	起動音 / ハーフシャッター / シャッター / 操作音 / 音量
起動画面	入 (画像選択) / 切
ファイルNo.	メモリする / メモリしない
ワールドタイム	自宅 / 訪問先 ホームタイムの詳細設定 (都市名、サマータイムなど) ワールドタイムの詳細設定 (都市名、サマータイムなど)
日付表示スタイル	年/月/日 / 日/月/年 / 月/日/年
日時設定	日付と時刻の設定
Language	日本語 / English / Français / Deutsch / Español / Italiano / Português / 中国語 / 中国語 / 한국어
スリープ	30秒 / 1分 / 2分 / 切
オートパワーオフ	2分 / 5分
フォーマット	フォーマット / キャンセル
リセット	リセット / キャンセル

付録

ランプの状態と動作内容

カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ】と、【セルフタイマーランプ】の3つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅します。

付録

RECモード

動作確認用ランプ		セルフタイマーランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中 (電源オン時、撮影可)
	点滅3		フラッシュ充電中
	点灯		フラッシュ充電完了
点灯			オートフォーカス合焦
点滅3			オートフォーカス合焦不可
点灯			LCDオフ
点滅2			撮影記録中
点滅1			ムービー取り込み中
		点滅1	セルフタイマーカウンドダウン 10～3秒前
		点滅2	セルフタイマーカウンドダウン 3～0秒前
	点滅1		フラッシュ充電不可
	点滅2		メモリーカード異常 / メモリーカード未フォーマット / カスタム登録不可
	点灯		メモリーカードロック / フォルダ作成不可 / メモリーフル / 書き込みエラー
	点滅3		電池交換警告
点滅3			フォーマット中
点滅3			終了中 (電源オフ時)


**重要!** ●カメラにメモリーカードを入れているときは、緑の【動作確認用ランプ】が点滅中にメモリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えてしまいます。

PLAYモード

動作確認用ランプ		セルフタイマーランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中 (電源オン時、撮影可)
点滅3			消去実行中 / DPOF実行中 / プロテクト実行中 / コピー実行中 / アルバム作成中 / フォーマット中 / 終了中 (電源オフ時)
	点滅2		メモリーカード異常 / メモリーカード未フォーマット
	点灯		メモリーカードロック / フォルダ作成不可 / メモリーフル
	点滅3		電池交換警告

## USBクレードルのランプ

USBクレードルには【CHARGEランプ】【USBランプ】の2つのランプがあります。これらのランプは、USBクレードルの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。




CHARGEランプ		USBランプ		内容
色	状態	色	状態	
赤	点灯			充電中
緑	点灯			充電終了
オレンジ	点灯			充電待機中
赤	点滅			充電エラー
		緑	点灯	USB接続状態
		緑	点滅	メモリアクセス中

## 故障かな？と思ったら

## 現象と対処方法

	現 象	考えられる原因	対 処
電源について	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。	1) 電池を正しい向きに入れてください(→24ページ)。 2) 電池を充電してください(→26ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。別売のリチウムイオン充電電池(NP-20)をお買い求めください。
	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→32ページ)。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 電池を充電してください(→26ページ)。
撮影について	【シャッター】を押しても撮影できない。	1) 【モードスイッチ】が"PLAY"になっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) "メモリーフル"と表示されている。	1) 【モードスイッチ】を"REC"に合わせてください。 2) 【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。 3) パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。
	オートフォーカスなのにピントが合わない。	1) 【レンズ】が汚れている。 2) 被写体が【フォーカスフレーム】の中央にない。  3) ピントの合いにくい被写体である(→40ページ)。 4) 手ぶれている。	1) 【レンズ】をきれいにする。 2) 被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。 3) マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせる(→50ページ)。 4) 三脚を使用してください。

	現 象	考えられる原因	対 処
撮影について	撮影した画像の被写体がボケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】を合わせて撮影してください。
	セルフタイマーでの撮影の途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→26ページ)。
	【液晶モニター】に表示される画像のピントがあまい。	1) マニュアルフォーカスモードでピント合わせがずれている。 2) 被写体が風景や人物なのに、マクロモードになっている。 3) 接写しているのに、オートフォーカスモードや"∞" (無限遠モード) になっている。	1) ピントを合わせる(→50ページ)。 2) 風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカスモードにする。 3) 接写撮影をする場合はマクロモードにする。
	撮影したのに画像が保存されていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	1) バッテリー残量表示が  になったら、速やかに電池を充電してください(→26ページ)。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。
再生について	再生した画像の色が撮影時に【液晶モニター】で見た色と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。

	現 象	考えられる原因	対 処
その他	すべてのボタンやスイッチが動かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作してみてください。
	【液晶モニター】がつかない。	1) USB通信中である。  2) 撮影モードで【液晶モニター】をオフにしている。	1) メモリーカードにパソコンからのアクセスがないことを確認し、USBクレードルの【USB】ボタンを押して【USB】ランプが消灯しているのを確認してから、カメラをUSBクレードルから取りはずしてください。 2) 【DISP】を押して【液晶モニター】をオンにしてください。
	パソコンにUSB接続しても画像が取り込めない。	1) カメラがUSBクレードルに確実にセットされていない。 2) USBケーブルが確実に接続されていない。 3) USBドライバがインストールされていない。 4) カメラの電源が入っていない。	1) カメラとUSBクレードルの接合部を確認して、確実にセットしてください。 2) コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。 3) USBドライバをインストールしてください(→112ページ)。 4) USBクレードルの【USB】ボタンを押してください。



## 画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示されます。撮影し直してください。
アラームを設定しました	アラーム設定時に表示されます。
お気に入りのファイルがありません	お気に入りフォルダにファイルが登録されていないときに表示されます。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが出るときは、フォーマットしてください(109ページ)。 <b>重要!</b> ●フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容(ファイル)が消えてしまいます。フォーマットを行う前に、パソコン等を利用してメモリーカード内の正常なファイルを保存してください。
カードがフォーマットされていません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(109ページ)。
カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイルを操作することができません。

145

## 画像記録枚数/ファイルサイズ(可変長)

## ●静止画

画像サイズ (pixels)	画像	画像ファイル サイズ	内蔵フラッシュ メモリー 10MB	SDメモリー カード* 64MB
2304×1728	高精細	約1.9MB	約4枚	約30枚
	標準	約1.5MB	約6枚	約37枚
	エコノミー	約1.1MB	約8枚	約50枚
2304×1536 (3:2)	高精細	約1.8MB	約5枚	約32枚
	標準	約1.4MB	約6枚	約40枚
	エコノミー	約1.0MB	約8枚	約54枚
1600×1200 (UXGA)	高精細	約1.050KB	約8枚	約53枚
	標準	約710KB	約12枚	約79枚
	エコノミー	約370KB	約24枚	約154枚
1280×960 (SXGA)	高精細	約680KB	約13枚	約82枚
	標準	約460KB	約20枚	約126枚
	エコノミー	約250KB	約35枚	約221枚
640×480 (VGA)	高精細	約190KB	約46枚	約294枚
	標準	約140KB	約61枚	約386枚
	エコノミー	約90KB	約98枚	約618枚

## ●動画(320×240pixels)

記録容量	最大約160KB/秒
撮影時間	一度に撮影可能な最長時間: 60秒 撮影可能なトータル時間: 最長約1分00秒(内蔵メモリーの場合) 最長約6分20秒(SDメモリーカード64MBの場合)

※記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。  
※松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。  
※容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影できます。

消去 ..... 1ファイル単位、全ファイル一括消去可能  
(メモリーブロテクト機能付き)

有効画素数 ..... 400万画素

撮像素子 ..... 1/2.5型正方面素色CCD  
(総画素数: 423万画素)

レンズ/焦点距離 ..... F2.6-4.8/f=5.8~17.4mm  
(35mmフィルム換算35~105mm相当)

ズーム ..... 光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍  
(光学ズーム併用12倍)

焦点調節 ..... コントラスト方式オートフォーカス(スポット、マルチ切換可能)、マクロモード、無限遠モード、パンフォーカスモード、フォーカスロック可能、マニュアルフォーカス可能

撮影可能距離

(レンズ表面より) ..... 標準: 約40cm~∞

接写 ..... 6cm~50cm  
(光学ズームは1~1.8倍の範囲で使用できます。)

147

ファイルがありません	まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本機にファイルが一つもない状態です。
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9,999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(86ページ)。
プリントする画像がありません DPOF設定してください	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(90ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 ●プリンタ電源オフ ●用紙未セット ●インク切れ ●プリンタ本体のエラーなど
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(86ページ)。
LENS ERROR	レンズが動いているときにレンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物が無いことを確認して、再度電源を入れてください。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い上げの販売店またはカスタムテク・サービスステーションにお問い合わせください。

146

## 主な仕様/別売品

## 主な仕様

品 名 ..... デジタルカメラ  
機種名 ..... EX-Z4

## ■カメラ機能

記録画像ファイル

フォーマット ..... 静止画: JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF (Design rule for Camera File system) 1.0準拠、DPOF対応  
動画: AVI (Motion JPEG)  
音声: WAV

記録媒体 ..... 内蔵フラッシュメモリー10MB  
SDメモリーカード(SD Memory Card)  
マルチメディアカード(MultiMediaCard)

記録画素数 ..... 静止画: 2304×1728 pixels  
2304×1536(3:2) pixels  
1600×1200 pixels  
1280×960 pixels  
640×480 pixels

露出制御 ..... 測光方式: 撮像素子によるマルチパターン測光  
制御方式: プログラムAE  
露出補正: -2EV~+2EV(1/3EV単位)  
シャッター ..... CCD電子シャッター/メカシャッター併用  
1/8~1/2000秒(撮影のモードやISO感度設定で変化します。)  
※ベストショットモードの一部では異なります。  
夜景を写します: 4~1/2000秒  
花火を写します: 2秒固定

絞り ..... F2.6/4.3自動切替式  
ホワイトバランス ..... 自動/固定(4モード)/マニュアル  
セルフタイマー ..... 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー  
内蔵フラッシュ ..... 発光モード: 自動発光、発光禁止、強制発光、  
赤目軽減機能切替可能

フラッシュ撮影範囲(ISO感度オート時):  
広角時 約0.4m~約2.3m  
望遠時 約0.4m~約1.7m

撮影/録音関連機能 ..... 静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフタイマー撮影、ベストショット撮影、ムービー撮影(音声付き)、音声録音(ボイスレコード)  
※音声はモノラルです。

音声記録時間 ..... 音声付き静止画撮影: 1画像につき最長約30秒間  
ボイスレコード: 約40分(内蔵メモリーの場合)  
アフターレコーディング: 1画像につき最長約30秒間

モニター ..... 2.0型TFTカラー液晶  
84,960(354×240)画素

ファインダー ..... 液晶モニター/光学式ファインダー  
時計機能 ..... クォーツデジタル時計内蔵  
日付・時刻: 画像データと同時に記録  
自動カレンダー: 2049年まで

148

ワールドタイム ..... 世界162都市(32タイムゾーン)に対応  
都市名、日付、時刻、サマータイム

入出力端子 ..... クレードル接続端子  
マイク ..... モノラル  
スピーカー ..... モノラル

## ■電源部、その他

電源 ..... リチウムイオン充電電池(NP-20)×1個

電池寿命

連続撮影枚数(撮影時間)*1	約540枚(約1時間30分)
標準撮影枚数(撮影時間)*2	約140枚(約1時間10分)
連続再生時間(静止画)*3	約2時間30分
ボイスレコード録音時間*4	約2時間10分

電池寿命は、温度23℃で使用した場合(28ページ)の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温で使うと、電池寿命は短くなります。

※1 連続撮影  
温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、約10秒に1枚撮影

※2 標準撮影  
温度(23℃)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

※3 連続再生  
温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り

※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

消費電力 .....	DC 3.7V 約3.3W
外形寸法 .....	幅87mm×高さ57mm×奥行き23.1mm (突起部除く、最薄部19.7m)
質量 .....	約129g(電池、付属品除く)
付属品 .....	リチウムイオン充電電池(NP-20)、USBクレードル(CA-21A)、専用ACアダプター(AD-C51J)、USBケーブル、ストラップ、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)

■リチウムイオン充電電池(NP-20)

定格電圧 .....	3.7V
定格容量 .....	680mAh
使用周囲温度 .....	0～40℃
外形寸法 .....	幅33×高さ50×奥行4.7mm
質量 .....	約16g

■USBクレードル(CA-21A)

入出力端子 .....	カメラ接続端子、USB接続端子、外部電源端子(DC IN 5.3V)
消費電力 .....	DC5.3V 約3.2W
サイズ .....	幅106mm×高さ42mm×奥行き59.5mm (突起部除く)
質量 .....	約63g

■専用ACアダプター(AD-C51J)

入力電源 .....	AC100～240V 50/60Hz 83mA
出力電源 .....	DC5.3V 650mA
プラグ形状 .....	Aタイプ(平2ピン)
サイズ .....	幅48mm×高さ16mm×奥行き69mm (突起部、ケーブル除く)
質量 .....	約95g

電源について

- 電池は、必ず専用リチウムイオン充電電池NP-20をお使いください。他の電池は使用できません。
- 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池やUSBクレードルで電源が供給されていないと、約2日で日時がリセットされますので、その場合は再度設定してください(34ページ)。

液晶パネルについて

- 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%未満の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

レンズの特性について

- レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

別売品

●モバイルチャージャー	BC-10L
●リチウムイオン充電電池	NP-20
●ソフトケース	ESC-40
●ソフトケース	ESC-41
●ソフトケース	ESC-42
●ソフトケース	ESC-43
●ネックストラップ	ENS-1
●USBクレードル／ACアダプター*	CA-21

※本製品はUSBクレードル、専用ACアダプター、USBケーブルのセットです。自宅や職場用など複数台必要な場合に、お買求めください。  
カメラに付属されているUSBクレードル(CA-21A)／ACアダプター(AD-C51J)と別売品のUSBクレードル(CA-21)／ACアダプター(AD-C50J)は一部仕様が異なりますが、カメラの使用において同様に使用できるものです。

別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ：http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでもご覧になることができます。

http://www.casio.co.jp/

索引

英数字

ACアダプター .....	26
Acrobat Reader .....	132
AFエリア .....	48
CHARGEランプ .....	23, 141
DCF規格 .....	121
DirectX .....	132
DPOF機能 .....	90
EVシフト .....	52
Exif Print .....	93
ISO感度 .....	68
MMC .....	107
Photo Loader .....	131
Photohands .....	131
PLAYモード .....	72
PRINT Image Matching II .....	92
RECモード .....	38
SDメモリーカード .....	107
USBクレードル .....	19, 26, 82, 112
USB DIRECT - PRINT .....	93
USB端子 .....	93, 112
USBドライバ .....	112
USBランプ .....	141

あ

赤目軽減 .....	43
アフターレコーディング .....	84
アラーム機能 .....	102
アルバム機能 .....	125
印刷 .....	90, 93
インストール .....	112, 131
液晶モニター .....	20
エンディング .....	100
お気に入りフォルダのコピー(登録) .....	95
お気に入りフォルダの表示 .....	96
お気に入りファイルの消去 .....	97
オートパワーオフ .....	32
オートフォーカス .....	38, 40, 47
音声付き静止画再生 .....	73
音声付き静止画撮影 .....	63
音声再生 .....	85

か

回転表示 .....	82
拡大表示 .....	74
画質の変更 .....	45
画像サイズ .....	45
カスタム登録 .....	57
画像ルーレット機能 .....	83
カップリングショット .....	58

カレンダー表示 .....	78
キーカスタマイズ .....	69
起動画面 .....	99
グリッド .....	68
光学ズーム .....	41

く

再生 .....	72
撮影 .....	37
撮影レビュー .....	69
サマータイム .....	105
シャッター .....	38
充電式電池 .....	24, 26
消去 .....	86
消去防止(メモリープロテクト) .....	89
ズーム .....	41
ストラップ .....	24
スライドショー .....	79
スリープ .....	32
セルフタイマー .....	44
セルフタイマーランプ .....	45, 139
操作音 .....	98

た

デジタルズーム .....	41
電源 .....	24
電源の入/切 .....	31
電池寿命 .....	28
電池消耗防止 .....	32
動画再生 .....	77
動画撮影 .....	61
動作確認用ランプ .....	23, 139
トリミング .....	76

な

内蔵メモリー(フラッシュメモリー) .....	38, 106
内蔵メモリーのフォーマット .....	106
日時設定 .....	34, 102
日時表示スタイル .....	103

は

パソコンとの接続 .....	112
バッテリー残量 .....	29
反転表示 .....	73
パンフォーカス .....	49
日付の表示スタイル .....	103
ヒストグラム .....	66

表示言語設定 .....	34, 105
表示のオン/オフ .....	23
ファイル .....	88, 110, 112, 122, 125
ファイルNo. .....	101
ファイルのコピー .....	110
ファインダー .....	40
フォーカスロック .....	51
フォトスタンド機能 .....	82
フォルダ .....	88, 122
フラッシュ .....	42
ブリショット .....	60
ベストショット .....	56
ボイスレコード .....	64
ホームタイム .....	103
ホワイトバランス .....	54

ら

リサイズ .....	75
リセット .....	71
リチウムイオン充電電池 .....	24
レンズ .....	13
露出補正 .....	52

わ

ワールドタイム .....	104
---------------	-----

ま

マクロ .....	49
マニュアルフォーカス .....	50
無限遠 .....	50
ムービー .....	61, 77
メニュー .....	33, 137
メモリーカード .....	107, 120
メモリーカードのフォーマット .....	109
メモリープロテクト .....	89
モードメモリ .....	70

MEMO

## ExilimオフィシャルWebサイトのお知らせ

当サイトは、Exilimのオフィシャル情報発信サイトです。

<http://www.exilim.jp/>

## ■ユーザー登録の仕方

ユーザー登録はExilimサイト(<http://www.exilim.jp/>)の【Registration】からご利用のデジタルカメラを選択して登録を行ってください。

## ご登録いただいた方への特典

## Download

最新ファームウェア・バージョンアップ・ソフトウェアがダウンロードできます。

## Exilim News

会員向け情報メールにより【[www.exilim.jp](http://www.exilim.jp/)】の更新情報、製品関連の最新情報、特典情報等を配信します。

## Exilim Collection

登録された会員様だけにExilim起動画面ファイルなどを配信します。

## Exilim BBS

開発フォーラムで「製品開発」に関する意見を交換することができます。

## 一般公開のサービス内容

## Exilim Avenue

## Faces

こだわりとスタイルを持った人々がExilimの魅力を語ります。

## Sense

Exilimを格好良く身に付けるポイントをレポートします。

## Story

Exilim開発スタッフが語る秘話を紹介します。

## Wallpaper

パソコン用壁紙がダウンロード可能です。

## Edge of the World

ニューヨーク、ロンドン、上海など国際都市からExilimを通してレポートします。

## Collection

TVCMのMP3ファイル等を公開します。

## その他のExilim関連WEB情報

## Exilim Info

製品情報／サンプル画像

## Exilim Support

各種FAQや動作確認情報

\* Exilim.jpのサービス内容は会員の意見・要望や公開アンケートの結果により変更される場合があります。あらかじめご了承ください。